### Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

Лабораторная работа по общему курсу физики

# Отчёт о выполнении лабораторной работы 1.4.8 Измерение модуля Юнга методом акустического резонанса.

Засимов Георгий Алексеевич Группа Б01-109

Долгопрудный 2021

#### 1. Аннотация

В данной работе по результатам измереиний строится график зависимости частоты гармонических колебаний от номера гармоники для каждого из трёх металлических стержней (из меди, стали и алюминия), проверяется, что эта зависимость линейна. Рассчитывается значение скорости звука по полученным экспериментальным точкам. Определяется модуль Юнга для каждого из металлов - меди, алюминия и стали.

## 2. Теоретические сведения и методика измерений

Модуль Юнга - оснавная характеристика упругих свойств твердого тела. По закону Гука при приложении к телу некоторого кратковременного напряжения  $\sigma$  в теле возникает малая деформация, которая распространяется по телу вдоль оси приложения напряжения в форме акустической (звуковой) волны. Скорость этой волны u можно найти по формуле ( $\rho$  - плотность тела, E - модуль Юнга тела):

$$u = \sqrt{\frac{E}{\rho}} \tag{1}$$

В данной работе мы рассматриваем длинные тонкие стержни. Звукавая волна в таком стержне распространяется только вдоль его длины и он испытывает деформации по закону Гука, а следовательно его упругие свойства описываются только модулем Юнга. При необходимой длине акустической волны в длине стержня помещается целое количество полуволн и при отражении волн от краев стержня происходит акустический резонанс.

Волновое уравнение имеет вид (u - скорость распространения волны,  $\xi(x,t)$  - относительное удлинение элемента стержня в точке x к моменту t):

$$\frac{\delta^2 \xi}{\delta t^2} = u^2 \frac{\delta^2 \xi}{\delta x^2} \tag{2}$$

Решением данного уравнения является  $\xi = \phi(x - ut)$  - произвольная функция, зависящая от X = x - ut.

Данная функция описывает возмущение среды произвольной формы, которое смещается поступательно во времени по оси  ${\bf x}$  со скоростью u, не меняя своей формы.

При распространении волны против направления оси x решение волнового уравнения примет вид:  $\xi = \phi(x + ut)$ .

Общее решение волнового уравнения имеет вид:  $\xi = \phi_1(x-ut) + \phi_2(x+ut)$  - это сумма двух волн произвольной формы, бегущих в противоположные стороны со скоростями  $\pm u$  (вид функций  $\phi_1, \phi_2$  определяется из начальных и граничных условий задачи).

Продольная волна в тонком стержне можетбыть представлена как суперпозиция бегущих навстречу гармонических волн:

$$\xi(x,t) = A_1 Sin(\omega t - kx + \varphi_1) + A_2 Sin(\omega t + kx + \varphi_2) \tag{3}$$

где  $\omega=2\pi f$  - циклическая частота,  $k=\frac{1\pi}{\lambda}$  - волновое число (пространственная частота) волны. Соотношения между амплитудами  $A_1,A_2$  и начальными фазами  $\varphi_1,\varphi_2$  определяются граничными условиями на концах стержня.

Гармонические стоячие волны - это колебания вида ( $A_1=A_2, \varphi_1=\varphi_2$ ):

$$\xi(x,t) = 2ACos(kx)Sin(\omega t + \varphi) \tag{4}$$

Из данного уравнения получаем, что на длине стержня должно укладываться целое число полуволн  $(n \in N)$ :

$$\lambda_n = \frac{2L}{n}$$

Собственные частоты колебаний стержня - допустимые значения

$$f_n = \frac{u}{\lambda_n} = n \frac{n}{2L}$$

Амплитуда колебаний смещения среды распределена вдоль стержня по гармоническому закону:

$$\xi_0(x) = 2ACoskx \tag{5}$$

Точки с максимальной амплитудой (а значит и плотностью) - пучности смещения, с минимальной (нулевой) - узлы смещения.

Номер гармоники n определяет количество узлов смещения на стержне.

## 3. Оборудование и экспериментальные погрешности

#### 3.1. Экспериментальная установка




Рис. 3. Схема установки: 1 – генератор звуковой частоты, 2 – частотомер, 3 – осциллограф, 4 – электромагнит-возбудитель, 5 – образец, 6 – электромагнит-приёмник, 7 – усилитель звуковой частоты, 8 – блок питания усилителя, 9, 11 – стойки крепления электромагнитов, 10 – стойка крепления образца, 12 – направляющая

Рис. 1 Экспериментальная установка.

Схема экспериментальной установки приведена на рис. 1. Исследуемый стержень 5 размещается на стойке 10. Возбуждение и приём колебаний в стержне осуществляются электромагнитными преобразователями 4 и 6, расположенными рядом с торцами стержня. Крепления 9, 11 электромагнитов дают возможность регулировать их расположение по высоте, а также перемещать вправо-влево по столу 12. Электромагнит 4

служит для возбуждения упругих механических продольных колебаний в стержне. На него с генератора звуковой частоты 1 подаётся сигнал синусоидальной формы: протекающий в катушке электромагнита ток создаёт пропорциональное ему магнитное поле, вызывающее периодическое воздействие заданной частоты на торец стержня (к торцам стержней из немагнитных материалов прикреплены тонкие стальные шайбы). Рядом с другим торцом стержня находится аналогичный электромагнитный датчик 6, который служит для преобразования механических колебаний в электрические. Сигнал с выхода генератора поступает на частотомер 2 и на вход канала X осциллографа 3. ЭДС, возбуждаемая в регистрирующем электромагните 6, пропорциональная амплитуде колебаний торца стержня, усиливается усилителем 7 и подаётся на вход канала Y осциллографа.

Изменяя частоту генератора и наблюдая за амплитудой сигнала с регистрирующего датчика, можно определить частоту акустического резонанса в стержне. Наблюдения в режиме X–Y позволяют сравнить сигналы генератора и датчика, а также облегчает поиск резонанса при слабом сигнале.

#### 3.2. Методика измерений

пределения скорости u (необходимой для нахожения модуля Юнга по формуле (1)) в данной работе используется метод акустического резонанса. Это явление состоит в том, что при частотах гармонического возбуждения, совпадающих с собственными частотами колебаний стержня резко увеличивается амплитуда колебаний, при этом в стержне образуется стоячая волна. Возбуждение продольных колебаний в стержне происходит посредством воздействия на торец стержня периодической силой, направленной вдоль его оси. Зная номер гармоники n и соответствующую резонансную частоту  $f_n$ , на которой наблюдается усиление амплитуды колебаний, можно вычислить скорость распространения продольных волн в стержне:

$$u = 2L \frac{f_n}{n} \tag{6}$$

Таким образом, для измерения скорости необходимо измерить длину

стержня L и получить зависимость резонансной частоты от номера резонанса  $f_n(n)$ . Если все теоретические предположения справедливы, эта зависимость будет прямой пропорциональностью.

#### 3.3. Погрешности измерений

В данной работе мы пользовались: весами для измерения масс фрагментов стержней, металической линейкой для измерения длин стержней, штанген-циркулем для измерения длин и диаметров фрагментов.

Соответствующие систематические погрешности приборов:

$$\sigma_m = 0.001g$$

$$\sigma_l = 0.5mm$$

$$\sigma_{sh} = 0.1mm$$

Результаты данных измерений:

длины стержней:

$$l_{Al} = l_{Cu} = l_{St} = 600 \pm 0.5 mm (\varepsilon = 0.1\%)$$

длины, диаметры и массы фрагментов стержней:

$$l_{Alp} = 41, 2 \pm 0.1 mm (\varepsilon = 2\%)$$
  
 $l_{Cup} = 40, 2 \pm 0.1 mm (\varepsilon = 2\%)$   
 $l_{Stp} = 40, 0 \pm 0.1 mm (\varepsilon = 3\%)$   
 $d_{Alp} = 12, 2 \pm 0.1 mm (\varepsilon = 8\%)$   
 $d_{Cup} = 11, 5 \pm 0.1 mm (\varepsilon = 9\%)$   
 $d_{Stp} = 12, 1 \pm 0.1 mm (\varepsilon = 8\%)$ 

$$m_{Alp} = 37,109 \pm 0.001g(\varepsilon = 0,02\%)$$
  
 $m_{Cup} = 11,796 \pm 0.001g(\varepsilon = 0,08\%)$   
 $m_{Stp} = 41,023 \pm 0.001g(\varepsilon = 0,02\%)$ 

Найдем плотности металлов и с их погрешностями:

$$\rho = \frac{m}{h\pi R^2}$$

$$\sigma_{\rho} = \sqrt{4\left(\frac{\sigma_R}{R}\right) + \left(\frac{\sigma_h}{h}\right) + \left(\frac{\sigma_m}{m}\right)}$$

$$\rho_{Al} = 2,826 \pm 0,016kg/m^3 (\varepsilon = 0,6\%)$$

$$\rho_{Cu} = 8,923 \pm 0,018kg/m^3 (\varepsilon = 0,2\%)$$

Отклонения полученных данных от табличных объясняются влиянием большой погрешности измерения длин и диаметров фрагментов.

 $\rho_{St} = 7,708 \pm 0,016 kg/m^3 (\varepsilon = 0,2\%)$ 

#### 4. Результаты измерений и обработка данных

При проведении работы получены следующие результаты зависимости частоты колебаний от соответствующего номера гармоники для каждого из металлов (см. табл 1-3).

Построим графики зависимости  $f_n(n)$  для каждого из металлов (см Рис. 1.). По графику видим, зависимость линейная, а прямая проходит через начало координат - теоретические предположения подтверждены на практике.

n гармоники	частота, Гц
1	4262,25
2	8526,93
3	12790,9
4	17053,1
5	21303,4
6	25574,4

Таблица 1. Результаты измерений для алюминия.

n гармоники	частота, Гц
1	3218,89
2	6422,54
3	9646,03
4	12854,4
5	16064,6
6	18255,6

Таблица 2. Результаты измерений для меди.

n гармоники	частота, Гц
1	4132,75
2	8257,89
3	12392,7
4	16522
5	20645,3
6	24758,9

Таблица 3. Результаты измерений для стали.




Рис. 1. График зависимости частоты f от номера гармоники n.

По полученным данным найдем значение скорости распространия волны u из формулы (6).

По методу наименьших квадратов для прямой, проходящей через начало координат найдем отношение  $f_n/n$  для каждого из металлов:

$$k_{Al} = \frac{\langle xy \rangle}{\langle x^2 \rangle} = 4264, 2$$

$$\sigma_k = \sqrt{\frac{1}{n} \left(\frac{\langle y^2 \rangle}{\langle x^2 \rangle} - k^2\right)} = 0, 4(\varepsilon = 0, 01\%)$$

$$k_{Cu} = 3146$$

$$\sigma_k = 34(\varepsilon = 1, 1\%)$$

$$k_{St} = 4128, 5$$
  
 $\sigma_k = 0, 7(\varepsilon = 0, 01\%)$ 

Погрешность полученной величины вычислим так:

$$\frac{\sigma_u}{u} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_L}{L}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_k}{k}\right)^2}$$

Для Алюминия:

$$u = 5114, 4 \pm 5, 1m/c^2$$
$$\varepsilon = 0, 1\%$$

Для Меди:

$$u = 3723, 6 \pm 40, 9m/c^2$$
$$\varepsilon = 1, 1\%$$

Для Стали:

$$u = 4952, 4 \pm 5, 0m/c^2$$
$$\varepsilon = 0, 1\%$$

Найдем модули Юнга для исследуемых материалов по формуле (1):

Погрешность результата будем вычислять по формуле:

$$\frac{\sigma_E}{E} = \sqrt{4\left(\frac{\sigma_u}{u}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_\rho}{\rho}\right)^2}$$

Для Алюминия:

$$E = u^2 \rho = 73, 9 \pm 0, 4GPa$$
 
$$\varepsilon = 0, 6\%$$

Для Меди:

$$E = u^2 \rho = 127, 2 \pm 2, 8GPa$$
$$\varepsilon = 2, 2\%$$

Для Стали:

$$E = u^2 \rho = 189, 2 \pm 0, 6GPa$$
$$\varepsilon = 0, 3\%$$

$$({
m табл}=70\ \Gamma\Pi{
m a})\ ({
m табл}=110\ \Gamma\Pi{
m a})\ ({
m табл}=200\ \Gamma\Pi{
m a})$$

#### 5. Выводы

В ходе работы была экспериментально проверена линейность зависимости резонансной частоты стержня от номера гармоники гармонических колебаний. Для алюминия, меди и стали были получены модули Юнга этих металлов. Заметим, что основной вклад в погрешность итогового результата внесла погрешность нахождения плотности металлов.

Полученные значения отличаются от табличных более, чем на  $3\sigma$ . Это можно объяснить тем, что во время проведения эксперимента на итоговый результат оказывали сильное влияние непоперечные волны, из-за чего изображение на экране осциллографа было нечетким и полученные значения частот носят приближенный характер.